

# SCHEDA AUTOPARK: ISTRUZIONI PER L'USO

## CARTA VALIDA UNICAMENTE NEI PARCHEGGI AUTORIZZATI

### FUNZIONAMENTO STANDARD

#### 1) Predisposizione della tariffa

Per la messa in funzione del dispositivo premere il tasto ©. Poi premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando, sulla destra del display, appare la tariffa desiderata. Per 1 minuto, sulla sinistra, appare il credito di ore di sosta corrispondente alla tariffa impostata. Verificare che tale credito sia sufficiente per la durata prevista dalla sosta.

#### 2) Messa in funzione

Premere il tasto © per 1/2 secondi circa, fino a quando scompare dal display il credito orario. L'indicatore deve quindi lampeggiare, mostrando alternativamente la tariffa impostata ed il tempo trascorso (inizialmente zero). Dopo 1 minuto inizia l'addebito del parcheggio.

#### 3) Posizionamento

Esporre la scheda Autopark all'interno dell'auto, in modo ben visibile dall'esterno, preferibilmente appendendo il gancio allo specchietto retrovisore interno.

#### 4) Arresto

A fine parcheggio, premere uno qualunque dei tasti: si arresta il lampeggiamento dell'indicatore e quindi l'addebito. Se non si procede all'arresto manuale della scheda, è previsto un arresto automatico dopo 16 ore di funzionamento.

**ARRESTO AUTOMATICO PROGRAMMATO:** è stata prevista la possibilità di programmare un arresto automatico della scheda, per specifiche esigenze dell'utente, procedendo nel seguente modo subito dopo aver predisposto la tariffa:

a) Premere il tasto © per 6 secondi circa fino a quando l'indicatore mostra:

— — **tariffa**  
— — **impostata**

b) Premendo il tasto ▼ si può selezionare il tempo di sosta desiderato, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda arresta automaticamente l'addebito. È possibile programmare un tempo da 1/2 ora fino a 16 ore.

c) Premere il tasto © per confermare la durata selezionata.

d) Procedere all'eventuale programmazione della Attivazione Automatica, se desiderata e non già effettuata, e quindi alla messa in funzione (punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

**N.B.:** La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione).

**ATTIVAZIONE AUTOMATICA PROGRAMMATA:** è stata prevista la possibilità di programmare l'attivazione automatica della scheda dopo un tempo predeterminato, operando nel seguente modo subito dopo aver predisposto la tariffa (ed eventualmente anche l'Arresto Automatico Programmato):

**I.** Premere il tasto © per 6 secondi circa fino a quando l'indicatore mostra:

– – **tariffa**  
– – **impostata**

**II.** Premendo il tasto ▲ si può selezionare il tempo, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda si mette in funzione automaticamente. Tale tempo è rappresentato sulla parte sinistra del display da cifre lampeggianti.

È possibile programmare un intervallo di autoaccensione da un minimo di 1/2 ora fino ad un massimo di 16 ore.

**III.** Premere il tasto © per confermare il dato selezionato.

**IV.** Procedere all'eventuale programmazione dell'Arresto Automatico, se desiderato e non già effettuato, e quindi alla messa in funzione (punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

**N.B.:** *La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione).*

**ESAURIMENTO:** quando il credito orario è esaurito premendo il tasto © l'indicatore mostra tutti zeri. Occorre acquistare un'altra scheda AUTOPARK. Inoltre, quando la carta è completamente esaurita, si prega di non disperderla nell'ambiente ma di restituirla al rivenditore.

**Per data di validità: si intende la data entro la quale la batteria della scheda ne garantisce il funzionamento.**